

# PLUS SPORTS カーゴキャリア取付説明書



- ① ゴムのベースラバーをあてがいコの字型のステーを純正スペアタイヤ用の穴を使い取り付けます。



- ② リアゲートヒンジの下側のボルトを緩めてステーを装着します。

- ③ カーゴキャリア本体をこの字型ステー及びリアゲートステーに取り付けます。(6ヶ所)  
(この字ステーには細目10×30のボルト)



④

使用しない時は、折りたたんで  
変形のS字型ステーとノブスターM6ボルトで  
固定します。



⑤

使用時は2本のステーを使いS字ステーを外して  
ノブスターM6ボルトで取り付けてください。  
積載時はノブスターボルトの緩みがないか  
ご確認下さい。